

FELIO² USER GUIDE

(SR) IZBACIVAN

UPUTSTVO ZA KORISNIKE



VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA UBUDUĆE KAO REFERENCU.

UPOZORENJE


- **Nikada nemojte ostavljati dete bez nadzora.**
- **Prestatnie da koristite proizvod kada dete počne da sedi.**
- **Nikada nemojte da koristite ovaj proizvod na visini (na primer na stolu).**
- **Uvek koristite sigurnosne pojaseve.**
- **Nikada nemojte da koristite šipku sa igračkama da prenosite proizvod.**
- **Nemojte da pomerate ili podižete proizvod ako se na njemu nalazi dete.**
- **Nikada nemojte da dozvolite detetu da spava u proizvodu. Ovaj proizvod ne može da zameni krevetac. Ako je vašoj bebi potreban san, treba je staviti u odgovarajući krevetac ili krevet.**
- **Ne koristite proizvod ako je bilo koja komponenta oštećena ili nedostaje.**
- **Nemojte da koristite dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.**
- **Ležaljku treba postaviti u položaj sa raširenim prednjim i zadnjim nogama (vidi sliku 8, 10). Sklapanje nogara omogućuje proširenje funkcionalnosti**

proizvoda i ljuljanja.

Sigurna upotreba baterija i punjača

Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Nemojte da koristite različite tipove baterija ili nove i korišćene baterije. Baterije moraju biti umetnute uz ispravan polaritet. Istrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda. Nemojte kratko spojati polove baterije.

Tehnički podaci:

Napajanje baterijama: 2 szt. x C 1,5 V  (nisu u kompletu)

Montaža/ zamena baterija:

Da biste instalirali ili zamenili baterije, izvucite kućište muzičkog mehanizma iz ležaljke, a zatim pomoću odvijača odvrnite zaštitni poklopac i zamenite baterije.

Podešavanje melodije i vibracija:

Da biste podesili vrstu i jačinu melodije i intenzitet vibracije, pritisnite tastere označene notom i talasom.

Održavanje i čišćenje

Sedalo: Demontirajte sa okvira (izvucite šipku za igračku, izvucite kućište mehanizma za igru, otkopčajte reze i pojas na dnu sedišta, provucite pojaseve kroz otvore na naslonu). Operite na maksimalnoj temperaturi 30 °C, blagi program. Nemojte izbeljaviti. Nemojte sušiti u sušilici. Nemojte peglati. Nemojte hemijski čistiti.

Šipka sa igračkama i igračke: Nemojte prati. Nemojte izbeljaviti. Nemojte sušiti u sušilici. Nemojte peglati. Nemojte hemijski čistiti. Očistite čistom i vlažnom krpom i blagim sapunom. Ostaviti da se osuši na vazduhu. Nemojte potapati u vodi.

Okvir: Očistite metalni okvir mekom, čistom i vlažnom krpom i blagim sapunom.

Čuvanje

Čuvajte proizvod na mestu nedostupnom deci.

Baterije treba ukloniti iz igračke ako se ne koristi duže vreme kako bi se izbegla korozija i curenje.

Odlaganje korišćene opreme



Oznaka precrtane kante za otpatke postavljen na opremi, ambalaži ili dokumentima priloženim uz njega znači da se proizvod ne sme odlagati sa drugim otpadom. Odgovornost korisnika je da korišćenu opremu vrati na određeno sabirno mesto radi odgovarajuće obrade. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja korišćene električne opreme možete pronaći na informativnom mestu prodavnice i u gradskoj/opštinskoj kancelariji. Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a samim tim i potencijalni proizvođač otpada koji je opasan po ljude i životnu sredinu zbog prisustva

opasnih materija, smeša i komponenti u opremi. Sa druge strane, korišćena oprema je vredan materijal od koga možemo da dobijemo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i drugo. Pravilnim rukovanjem korišćenom opremom sprečavaju se negativne posledice po prirodnu sredinu i zdravlje ljudi!

Garancija

Potpuni sadržaj Uslova Garancije je dostupan na web stranici WWW.KINDERKRAFT.COM



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Za dobrobit naših klijenata, stojimo vam na raspolaganju! Ako ste naišli na problem sa proizvodom koji ste dobili, kontaktirajte nas na najpovoljniji način za vas!

International contact:

support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVOĐAČ:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5
60-413 Poznań, Poland**