

LUMI² USER GUIDE

(SR) IZBACIVAN

UPUTSTVO ZA KORISNIKE



VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA UBUDUĆE KAO REFERENCU.

NAPOMENE VEZANE ZA SIGURNOST I MERE PREDOSTROŽNOSTI UPOZORENJE

- **Nikada nemojte ostavljati dete bez nadzora.**
- **Prestatnie da koristite proizvod kada dete počne da sedi.**
- **Nikada nemojte da koristite ovaj proizvod na visini (na primer na stolu).**
- **Uvek koristite sigurnosne pojaseve.**
- **Nikada nemojte da koristite šipku sa igračkama da prenosite proizvod.**
- **Nemojte da pomerate ili podižete proizvod ako se na njemu nalazi dete.**
- **Kada je proizvod povezan na muzički plejer, proverite da li je jačina zvuka muzičkog plejera podešena na nizak nivo.**
- **Nikada nemojte da dozvolite detetu da spava u proizvodu. Ovaj proizvod ne može da zameni krevetac. Ako je vašoj bebi potreban san, treba je staviti u odgovarajući krevetac ili krevet.**
- **Ne koristite proizvod ako je bilo koja komponenta oštećena ili nedostaje.**
- **Nemojte da koristite dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.**

Sigurna upotreba baterija i punjača

Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Nemojte da koristite različite tipove baterija ili nove i korišćene baterije. Baterije moraju biti umetnute uz ispravan polaritet. Istrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda. Nemojte kratko spajati polove baterije.



UPOZORENJE: Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju. Gutanje dugmaste baterije može izazvati ozbiljne unutrašnje hemijske opekotine.



UPOZORENJE: Istrošene baterije odmah uklonite. Nove i istrošene baterije držite van dohvata dece. Ako sumnjate da su baterije progutane ili ubačene u bilo koji deo tela, odmah potražite savet lekara.

Tehnički podaci:

Baterijsko napajanje: 4 szt. x AAA 1,5 V --- (nije u kompletu)

Napajanje preko USB-DC kabla (uključeno u komplet): potrebno je napajanje sa USB-A portom sa izlaznim parametrima: napon 5,8 - 6,0V --- , minimalna struja 1A. . Procenjeno vreme rada klackalice na baterije (u zavisnosti od tipa baterije: do 5 sati).



Napajanje daljinskog upravljača: 1 szt. x CR2025 3 V --- (nije u kompletu)

Opis proizvoda

R.br.	Opis elementa	R.br.	Opis elementa	R.br.	Opis elementa
1	Sedalo	2	Stopalo ležaljke	7	Daljinski upravljač
3	Noge	4	Krov sa igračkama i mreža protiv komaraca		
5	USB-DC kabel	6	Vijci x4		

Montaža/demontaža proizvoda:

Postupajte prema crtežima od A do N.

Montažu obavite na mekanom tlu, koje ne ošteti površinu elementa proizvoda. Pažljivo proverite sve elemente ležaljke (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) nakon što ih izvadite iz kutije i uverite se da nijedan od njih nije oštećen. Rasklopite sedalo. Zatim spojite elemente okvira zajedno pomoću igle sa obe strane (sl. A). Zvuk klikanja igala karakteriše ispravnu montažu. Zatim navucite materijal za pokrivanje na okvir sedala i pričvrstite čičak trake (sl. B). Pravilno montiran okvir sa postavom na crtežu (sl. C). Zatim gurnite noge ležaljke (3) na stopalo sa kontrolnom pločom (2) i zavrnite četiri vijke (6) pomoću Phillips odvijača (nije uključen uz proizvod) (sl. D). Montirano na taj način stopalo ležaljke postavite na pod. Držite sedalo sa obe ruke i nežno umetnite iglu sedala u otvor na stopalu (sl. E). Kada se elementi povežu, čujete karakterističan zvuk (klik). Pažnja! Podesite oblike tako da se sedalo može spojiti sa stopalom bez ikakvih prepreka i bez upotrebe sile. Postavite materijal krova (4) na naslon ležaljke i pričvrstite ga sa dva zasuna (sl. E). Da biste koristili mrežu protiv komaraca, jednostavno je uklonite iz krova, gurnite je na sedalo i zakačite za njene ivice. Da biste rastavili proizvod, pritisnite metalno dugme koje se nalazi na zadnjem delu stopala ležaljke (sl. G), a zatim određenim pokretom odvojite sedalo od noge ležaljke. Da biste demontirali okvir ležaljke, povucite materijal za pokrivanje sa okvira ležaljke (slika H), zatim pritisnite igle i odlučnim pokretom odvojite elemente rama (slika I). Izvucite materijal postave sa okvira. Ležaljka ima funkciju ljuljanja. Ako želite da se sedalo okrene u stranu, pomerite dugme za zaključavanje nagore (sl. L). Pažnja! Nemojte uključivati ljuljanje ako taster se nalazi u položaju blokiranja kretanja. Ležaljka ima dve visine montaže pojaseva. Izaberite jednu od njih, zavisno od veličine deteta.

Podešavanje jastuka

Podešavanje se vrši pomoću čičak trake (slika M). Pomeranjem kopče pojasa nadole, jastuk možete podesiti niže, a

povlačenjem kopčice pojasa prema gore, možete podesiti jastuk više. Čičak traka za podešavanje i jastuk se koriste za stabilizaciju položaja jastuka.

Instalacija/zamena baterija u ležaljci:

Da biste instalirali ili zamenili baterije, koristite Phillips odvijač (nije uključen u komplet) da odvrnete zaštitni poklopac sa elementa 2 (jedan vijak) i zamenite baterije, vodeći računa o polaritetu. Pratite crtež K.

Instalacija/zamena baterija u daljinskom upravljaču:

Da biste instalirali ili zamenili bateriju, pratite crtež na poleđini daljinskog upravljača. Pritisnite i držite dugme, a zatim izvucite odeljak za baterije.

Bacite iskorišćenu bateriju i umetnite novu, pazeći na polaritet (plus gore). Gurnite u odeljak za baterije.

Upravljanje proizvodom:

Možete kontrolisati ležaljku pomoću daljinskog upravljača (7) i dodirne table na naslonu za noge ležaljke (slika J).

Nakon uključivanja uređaja, LED iznad ikone za uključivanje/isključivanje svetli.

Upravljanje pomoću bluetooth.






Pored toga, možete da povežete ležaljku sa svojim telefonom preko Bluetooth-a da biste pustili omiljenu melodiju vašeg deteta. Da biste se povezali, aktivirajte Bluetooth funkciju na svom telefonu i izaberite poziciju „swing chair“ (slika N).

Kada je veza aktivna, čućete karakterističan zvuk koji dolazi iz ležaljke,







Audio datoteke



Moguće je reprodukovati audio datoteke preko USB porta. Umetnite medij sa audio datotekama u USB port. Ležaljka podržava datoteke u mp3, wav i vma formatima.

Kontrola preko panela (slika J)

	Uključi/isključi
	Podešavanje brzine ljuljanja. Podešavanje od 1 do 5.
	Pustite ili zaustavite muziku.
	Prebacivanje melodija - jednim klikom; Podešavanje jačine zvuka na skali od četiri nivoa - pritisnite i držite dugme.
	Podešavanje vremena ljuljanja. Mogućnost uključivanja ljuljanja na 8, 15 ili 30 minuta.







Upravljanje pomoću daljinskog upravljača (slika 7)

	Uključi/isključi		Uključivanje muzike
	Podešavanje vremena ljuljanja		Start/pauza muzike
	Povećanje glasnoće		Prethodna melodija

	Smanjenje glasnoće		Naredna melodija
	Režim rada uspavljivanje (ljudanje 15 minuta sa intenzitetom 2 i 1)		Stop
	Brzina ljudanja - nivo 1 (najmanji)		Brzina ljudanja - nivo 2
	Brzina ljudanja – nivo 3		Brzina ljudanja – nivo 4
	Brzina ljudanja - nivo 5 (najveći)		

Održavanje i čišćenje

Postava, jastuk

	Operite na temperaturi 40°C, normalni program		Nemojte sušiti u sušilici		Nemojte izbeljivati i koristiti hlor
	Prirodno sušenje, na žici ili vešalici		Nemojte peglati		Nemojte hemijski čistiti

Šiptka sa igračkama Očistite čistom i vlažnom krpom sa blagim sapunom. Ostavite da se osuši na vazduhu. Nemojte potapati u vodi.

Stopalo ležaljke: očistite mekanom, čistom i suvom krpom.

Čuvanje

Držite proizvod van domašaja dece.

Baterije treba da uklonite iz proizvoda ako se ne koristi duži vremenski period da bi se izbegla korozija i curenje.

ODLAGANJE KORIŠĆENE OPREME I BATERIJA



Simbol precrtane kante za otpatke postavljen na opremi, baterijama, ambalaži ili dokumentima priloženim uz njega znači da se proizvod ne sme odlagati sa drugim otpadom.

Odgovornost korisnika je da vrati korišćenu opremu i baterije na određeno sabirno mesto radi odgovarajućeg tretmana. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja korišćene električne opreme i baterija mogu se naći na informativnom mestu prodavnice i u gradskoj/opštinskoj kancelariji.

Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme i baterija, a samim tim i potencijalni proizvođač otpada koji je opasan po ljude i životnu sredinu zbog

prisustva opasnih materija, smeša i komponenti u opremi i baterijama. Sa druge strane, korišćena oprema je vredan materijal od koga možemo da dobijemo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i drugo.

Pravilnim rukovanjem korišćenom opremom i baterijama sprečava se negativne posledice po prirodnu sredinu i zdravlje ljudi!

Garancija

Potpuni sadržaj Uslova Garancije je dostupan na web stranici WWW.KINDERKRAFT.COM



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Za dobrobit naših klijenata, stojimo vam na raspolaganju! Ako ste naišli na problem sa proizvodom koji ste dobili, kontaktirajte nas na najpovoljniji način za vas!

International contact:

support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVOĐAČ:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5
60-413 Poznań, Poland**