



TUMMIE USER GUIDE

(SR) VISOKA STOLICA

UPUTSTVO ZA KORISNIKE



Poštovani Klijente!

Hvala na kupovini proizvoda marke Kinderkraft.

Mi stvaramo imajući na umu vaše dete - uvek brinemo o sigurnosti i kvalitetu, osiguravajući udobnost najboljeg izbora.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA UBUDUĆE KAO REFERENCU.

Napomene vezane za sigurnost i mere predostrožnosti

LEŽALJKA

UPOZORENJE

- Nikada nemojte ostavljati dete bez nadzora.
- Prestatnie da koristite proizvod kada dete počne da sedi.
- Nikada nemojte da koristite ovaj proizvod na visini (na primer na stolu).
- Uvek koristite sigurnosne pojaseve.
- Nikada nemojte da koristite šipku sa igračkama da prenosite proizvod.
- Nemojte da pomerate ili podižete proizvod ako se na njemu nalazi dete.
- Nikada nemojte da dozvolite detetu da spava u proizvodu. Ovaj proizvod ne može da zameni krevetac. Ako je vašoj bebi potreban san, treba je staviti u odgovarajući krevetac ili krevet.
- Ne koristite proizvod ako je bilo koja komponenta oštećena ili nedostaje.
- Nemojte da koristite dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje preporučuje proizvođač.

STOLICA ZA HRANJENJE

UPOZORENJE:

- Nikada nemojte ostavljati dete bez nadzora.
- Uvek koristite sistem blokada.
- Opasnost od pada: Nemojte da dozvolite da dete se penje na proizvod.
- Nemojte koristiti proizvod ako sve komponente nisu pravilno instalirane i podešene.



- Budite svesni rizika povezanih sa otvorenim plamenom i drugim izvorima intenzivne toplote u blizini proizvoda.
- Budite svesni opasnosti od pada ako je vaše dete u stanju da se nogama odgurne sa stola ili bilo koje druge strukture.
- Ne koristite proizvod dok dete ne može da sedi bez pomoći.
- Ne koristite proizvod ako je napukao, pocepan ili ako mu nedostaje bilo koji deo.
- Visoka stolica je namenjena deci uzrasta do 36 meseci, težine do 15 kg, koja mogu samostalno da sede.
- Pre upotrebe uvek proverite da li je proizvod bezbedan i stabilan.
- Uverite se da je pojas pravilno zakopčan.
- Nemojte pomerati ili podizati proizvod sa detetom unutra.
- Nemojte koristiti dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje je odobrio proizvođač.
- Da biste izbegli povrede prilikom sklapanja i rasklapanja proizvoda, uverite se da deca nisu u blizini.
- Ne stavljajte stolicu za hranjenje ispod prozora jer dete može da ga koristi kao stepenicu i da dovede do ispadanja kroz prozor.



A. Glavni delovi

1. Sedalo
2. Donje noge:
 1. Zadnja
 2. Prednja
3. Gornje noge:
 1. Leva
 2. Desna
4. Dvodejla tacna
5. Presvlakla sa umetkom i sigurnosnim pojasevima
6. Dodatni naslon za noge

7. Šipka sa igračkama

B. Montaža proizvoda za funkciju ležaljke

Pre ugradnje, uklonite plastične poklopce sa krajeva cevi. Pritisnite dugme i rasklopite desnu i levu nogu (3.1, 3.2) (sl. B1). Postavite levu nogu stolice (3.1) u otvor sa strane sedala (1). Gurnite nogu dok se broj "1" ne pojavi u prozoru sa strane. Ponovite radnju sa desnom nogom (3.2). Kao rezultat, trebalo bi da dobijete strukturu kao na slici B2. Pričvrstite nogu 2.1 za leđa i nogu 2.2 za prednji deo stolice (slika B3). UPOZORENJE: Zadnja noga je opremljena točkovima, što pomaže da se izbegnu greške tokom montaže. Donje noge su pravilno postavljene kada su pričvršćene opružnim klinovima.

C. Stavljanje/skidanje presvlake

Gurnite gornji deo presvlake sa umetkom (5) na naslon sedala. Osigurajte bočne strane presvlake tako što ćete ih omotati oko naslona za ruke i pričvrstiti ih kukama sa svake strane sedala (sl. C).

Da biste uklonili poklopac, izvucite sve sigurnosne pojaseve (pogledajte sl. E1) i otkučite kuke sa obe strane sedala. UPOZORENJE: Nikada nemojte koristiti proizvod bez presvlake.

D. Podešavanje naslona:

Naslon sedala ima četiri položaja za podešavanje: sedeći za stolicu za hranjenje (sl. D1, D2), poluležeći (sl. D3) i ležeći za ležaljku (sl. D4). Da biste podesili ležeći položaj, pritisnite dugme koje se nalazi na zadnjem delu sedala (sl. I2) i povucite naslon što je više moguće unazad. Da biste promenili položaj iz ležećeg u poluležeći, pritisnite dugme na zadnjem delu sedala i povucite naslon za dva stepena napred.

E. Montaža šipke sa igračkama

Umetnite plastične elemente koji završavaju šipku sa igračkama (7) na odgovarajuće mesto na vodilici, čućete karakterističan klik (sl. F).

F. Montaža stolice za hranjenje:

Da biste promenili funkciju sa ležaljke na stolicu za hranjenje, uklonite šipku sa igračkama. Promenite položaj naslona - pritisnite dugme koje se nalazi na zadnjem delu sedala i pomerite naslon što je više moguće napred ili za 3 stepena (sl. D1, D2). Instalirajte tacnu (4, sl. G1). Također pogledajte tačku 7 i 8 u vezi montaže i podešavanje tacne i naslona za noge.

G. Upotreba podesivih sigurnosnih pojaseva

UPOZORENJE: Upotreba sigurnosnih pojaseva je neophodna da biste osigurali bezbednost vašeg deteta. Samo korišćenje tacne ne pruža odgovarajuću podršku za bebu. Uvek koristite sigurnosne pojaseve.

Sigurnosni pojasevi su podesivi i mogu se postaviti u tri položaja u zavisnosti od visine deteta.

Pričvršćivanje sigurnosnih pojaseva na proizvod:

Provucite plastični prsten pojasa kroz otvor na poklopcu i u sedalu (slika E2) dok se ne zabravi (sl. E3). Ponovite radnju za sve pojaseve. Naramenice, pojasevi za kukove i remen za prepone treba da budu povezani na kopčci. Pravilno vezivanje sigurnosnih pojaseva je prikazano na slici E1.

Uklanjanje sigurnosnih pojaseva:

Da biste potpuno uklonili pojaseve, postupite obrnutim redosledom od gore opisanog.

Da biste otkopčali pojaseve, pritisnite dugme na sredini kopče (sl. E4).

H. Montaža i podešavanje plastične tacne

Pričvrstite plastičnu tacnu (4) na stolicu pomoću mehanizma reze (sl. G1).

Tacna se može postaviti u jednu od tri pozicije - oznaka je na naslonu za ruke.

Nakon umetanja ležišta, proverite da li je dobro montirana.

Da biste oprali tacnu, možete ukloniti njen gornji sloj nakon što otključate četiri kvačice (sl. G2).

Potpuno demontirana tacna može se okačiti na naslon stolice.

I. Podešavanje naslona za noge

Naslon za noge se može postaviti u tri različita položaja pritiskom na dva dugmeta sa strane (sl. H)

Stolica Tummie ima opciju ugradnje dodatnog naslona za noge (6). Da biste to uradili, umetnite kuku u jednu od tri rupe kao što je prikazano na slici J1, J2.

UPOZORENJE! Nemojte stajati na naslonu za noge.

J. Podešavanje visine stolice i nagiba naslona

Stolica može da se postavi na 7 različitih visina.

Za podizanje/spuštanje sedala: istovremeno pritisnite dugme za podešavanje visine sa obe strane sedala i podesite ga u željeni položaj (sl. I1). **UPOZORENJE:** Ove aktivnosti ne treba izvoditi kada dete sedi u visokoj stolici.

Naslon stolice se može postaviti u četiri položaja. Da biste podesili stepen naslona, podignite ručicu pozadi (slika I2), nagnite naslon i postavite ga u izabrani položaj, a zatim otpustite ručicu. Naslon će se automatski zaključati i čućete zvuk zaključavanja.

Ako izaberete najniži položaj sedala, uverite se da indikator sa strane pokazuje 7.

K. Čišćenje

Stolica: Očistite čistom i vlažnom krpom i blagim sapunom. Pojasevi: Zakopčajte pojaseve zajedno. Perite ručno. Nemojte izbeljivati. Nemojte sušiti u sušilici. Nemojte peglati. Nemojte hemijski čistiti.

Garancija

Potpuni sadržaj Uslova Garancije je dostupan na web stranici WWW.KINDERKRAFT.COM



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Za dobrobit naših klijenata, stojimo vam na raspolaganju! Ako ste naišli na problem sa proizvodom koji ste dobili, kontaktirajte nas na najpovoljniji način za vas!

International contact:

support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVOĐAČ:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5
60-413 Poznań, Poland**