



JOY² USER GUIDE

(SR) PUTNI COT

UPUTSTVO ZA KORISNIKE



SCAN TO WATCH
THE VIDEO!

VAŽNO, SAČUVAJTE ZA UBUDUĆE KAO REFERENCU

SUGURNOSNA UPUZSTVA I MERE PREDOSTROŽNOSTI

PAŽNJA! SAČUVAJTE ZA UBUDUĆE KAO REFERENCU

UPOZORENJE

- **Budite svesni rizika od otvorenog plamena i drugih jakih izvora toplote kao što su električni ili gasni grejači itd. koji se nalaze u blizini proizvoda.**
- **Nemojte koristiti proizvod ako je bilo koji deo oštećen, pocepan ili nedostaje, koristite samo delove koje je odobrio proizvođač.**
- **Nemojte ništa ostavljati u krevetu niti ga postavljati pored druga prema koja može da podrži detetovo stopalo ili da predstavlja opasnost od gušenja ili vešanja, npr. kablovi, trake zavesa ili žaluzina.**
- **Nemojte koristiti u krevetu više od jednog dušeka.**
- **Krevet je spreman za upotrebu samo kada su mehanizmi za zaključavanje uključeni. Pre upotrebe, pažljivo proverite da li su ovi mehanizmi potpuno uključeni.**

- Najniži položaj dna kreveta je najsigurniji. Kada dete počne samostalno da sedi, preporučuje se korišćenje samo ovog nivoa.
- Ako ostavite dete u krevetu bez nadzora, uvek proverite da li je bočni ulaz zatvoren rajsferšlusom.
- Svi montažni elementi i okovi moraju biti dobro zategnuti tokom ugradnje i redovno proveravati i po potrebi zatezati.
- Da bi se sprečilo da se dete povredi pri padu, krevet više ne bi trebalo da se koristi ako dete može da se penje i izlazi iz kreveta.
- **UPOZORENJE! Koristite isključivo dušek koji je dostavljen uz krevet. Nemojte koristiti drugi dušek, opasnost od gušenja.**

PODLOGA ZA PRESVLAČENJE - UPOZORENJA:

Podloga za presvlačenje dostupna samo u modelu kreveta s opremom.



- **UPOZORENJE: Nemojte ostavljati dete bez nadzora.**
- Točkove kreveta blokirajte pre upotrebe podloge za presvlačenje.

- Podloga za presvlačenje namenjena je za decu do 12. meseca života maksimalne telesne težine 11 kg.
- Sve dodatne ili rezervne delove možete nabaviti samo od proizvođača ili distributera.

ŠIPKA SA Plišanim Igračkama - Sigurna upotreba baterija: Šipka za igračke dostupna samo u modelu kreveta sa opremom. Neophodno je da odrasla osoba sastavi šipku za igračke.

Baterije za jednokratnu upotrebu se ne mogu puniti. Ne mešajte različite tipove baterija ili nove i korišćene baterije. Baterije moraju biti umetnute sa ispravnim polaritetom. Istrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda. Nemojte kratko spojati polove napajanja. Baterije se smeju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Baterije treba puniti izvan uređaja.

Spisak elementa kreveta:

1. Okvir kreveta
2. Dušek
3. Viseći pod*
4. Držači visećeg poda x4*
5. Torba
6. Podloga za presvlačenje *
7. Montažne klizače za podlogu za presvlačenje x2*
8. Panel sa korpama i kukama (x2) za montažu *
9. Šipka za krevetac sa 3 plišane igračke *

*Elementi su dostupni jedino u modelu s opremom.

1. Montaža kreveta:

Otkopčajte torbu i izvadite krevetac iz torbe. Otkopčajte čičak na dušku (2). Izvadite krevetac i druge stvari iz kompleta. Da biste rasklopili okvir (1), postavite ga sa točkovima nadole (SL. A), raširite uglove dovoljno da biste mogli da uhvatite srednje bočne elemente, a zatim snažnim pokretom povucite kraće strane nagore dok se ne zavrave (SL. B). Uхватite centralne elemente dužih strana i povucite ih čvrsto dok se ne zavrave (SL. C). Nakon toga pritisnite centralni deo dna kreveta, usmeravajući ga prema dole (SL. D). Okvir će se potpuno rasklopiti, a krevet će biti blokiran (SL. E).

PAŽNJA: Uverite se da su sva četiri centralna dela bočnih strana krevetića zaključana! Bočni mehanizam za zaključavanje neće raditi kada je dno kreveta ravno položeno. Zbog toga, prilikom zaključavanja stranica, centralni deo dna mora biti podignut. Ako viseći pod (3) nije postavljen, montirajte ga pomoću rajsferšlusa (SL. F) i pričvrstite kopčom (SL. G). Umetnite cevi držača (4) u otvore na visećem podu (SL. H i I), a zatim dušek (2) unutar kreveta (SL. J). **PAŽNJA: Da biste osigurali sigurnost, pričvrstite pojaseve ispod poda počevši od strane sa ulazom za otvaranje (otvorite ulaz da biste pričvrstili pojaseve ispod poda) (SL. K i L) i završavajući na suprotnoj strani** Da bi se olakšala ugradnja suprotne strane, preporučuje se delimično otkopčavanje patentnog zatvarača oko visećeg poda (SL. M), zatim ubacite pojaseve u rupe i pričvrstite ih za čičak trake ispod poda (SL. N i O). Zakopčajte rajsferšlus oko poda i zaključajte ga kopčom (SL. P).

2. Montaža opreme*:

Podloga za presvlačenje

Postavite montažne klizače (7) u okvir podloge za presvlačenje (6) sve dok dugme za zaključavanje ne uđe u okvir (SL. R i S). **NAPOMENA: da biste olakšali montažu klizača, otkopčajte uglove na čičak podlozi za presvlačenje i nakon sklapanja okvira zatvorite sve kvačice.** Postavite podlogu za presvlačenje, čvrsto ga pritisnite na okvir kreveta dok ne klizi skroz u stranu (SL. T). Plastične kopče koje se nalaze na poklopcu sa džepovima treba postaviti na okvir kreveta (SL. U).

Panel sa korpama i kukama za montažu

Umetnite kuke u otvore na panelu (8), a zatim ih zakačite za okvir kreveta (SL. W i X).

Šipka za igračke

Postavite šipku (9) u glavu okretnog mehanizma u pravcu strelice, a zatim je okrenite za 180° u smeru suprotnom od kazaljke na satu (SL.Y i Z). Zatim ga montirajte na osnovu trake za glavu tako što ćete ga postaviti u pravcu strelice i okrenuti suprotno od kazaljke na satu (SL. AA). Postavite držače maskote, a zatim okačite igračke na njih (SL. AB i AC). Postavite šipku na jednu od četiri strane mehanizma za montažu okvira (SL. AD). **PAŽNJA: Da biste izbegli da šipka za igračke padne na vaše dete, uverite se da je šipka za igračke pravilno montirana i stabilna na okviru!**

3. Funkcije kreveta*:

Blokada točkova: Kreveta ima blokadu točkova. Da blokirate, pritisnite polugu kočnice. Radi odblokiranja, podignite polugu kočnice (SL. AE).

Podešavanje poda: Krevet ima podesivu visinu poda. Da biste spustili osnovu, otkopčajte kopču rajsferšlusa i rajsferšlus koji se nalazi unutar kreveta zajedno sa bazom iznutra (SL. AF i AG). U sledećem koraku, otkočite pojaseve sa poda i postavite sklopivu osnovu u krevet (SL. AH i AI). **PAŽNJA: Da biste osigurali sigurnost, pričvrstite trake koje se nalaze ispod dna (SL. AJ).** Kada je tlo na najnižem nivou, možete koristiti bočni ulaz (SL. AK).

4. Funkcije šipke sa igračkama*:

Šipka sa igračkama se napaja baterijama: 3 zst. x AA (LR6) ——— 1,5 V (nisu u kompletu). **Instalacija/ zamjena baterija:** Da biste instalirali ili zamenili bateriju, pomoću odvijača odvrnite poklopac odeljka za bateriju. Zamenite baterije, pazite na polaritet, i ponovo zatvorite odeljak poklopcem.

Šipka ima nekoliko dugmadi sa sledećim funkcijama:



Dugme za prekidač za svetlo. Prvi klik će uključiti svetlo, drugi klik će smanjiti intenzitet svetlosti. Ponovnim klikom na dugme isključuje se svetlo.



Dugme pokreće vrtešku. Ponovnim klikom na dugme zaustaviće se vrteška.



Pritiskom na dugme pokreće se niz umirujućih melodija sa tri nivoa jačine zvuka. Kada pritisnete dugme po četvrti put, melodija će se isključiti.



Dugme aktivira funkciju vibracije sa tri nivoa intenziteta. Nakon četvrtog pritiska, funkcija se isključuje.

Održavanje i čišćenje

Tkanina na krevetu i dušek - očistite blagim sapunom i vodom. Nikada ne čistite abrazivnim sredstvima za čišćenje na bazi amonijaka, izbeljivačem ili alkoholom. Krevet mora biti dobro osušen pre upotrebe ili skladištenja.

Podloga za presvlačenje - očistite blagim sapunom i vodom. Nikada ne čistite abrazivnim sredstvima za čišćenje na bazi amonijaka, izbeljivačem ili alkoholom. Ostavite da se osuši.

Šipka za igračke - obrišite vlažnom krpom i blagim sapunom. Ne potapajte u vodu.

Igračke - operite ručno na maksimalnoj temperaturi od 40°C, ne izbeljavajte, ne sušite u mašini za veš, ne peglajte i ne čistite hemijsko.

Okvir – očistite metalni okvir mekom, čistom i vlažnom krpom i blagim sapunom.

ODLAGANJE KORIŠĆENE OPREME



Oznaka precrtane kante za otpatke postavljena na opremi, ambalaži ili dokumentima priloženim uz njega znači da se proizvod ne sme odlagati sa drugim otpadom.

Odgovornost korisnika je da korišćenu opremu vrati na određeno sabirno mesto radi odgovarajuće obrade. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja korišćene električne opreme možete pronaći na

informativnom mestu prodavnice i u gradskoj/opštinskoj kancelariji.

Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a samim tim i potencijalni proizvođač otpada koji je opasan po ljude i životnu sredinu zbog prisustva opasnih materija, smeša i komponenti u opremi. Sa druge strane, korišćena oprema je vredan materijal od koga

možemo da dobijemo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i drugo.

Pravilnim rukovanjem korišćenom opremom sprečavaju se negativne posledice po prirodnu sredinu i zdravlje ljudi!

Garancija

Potpuni sadržaj Uslova Garancije je dostupan na web stranici WWW.KINDERKRAFT.COM



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Za dobrobit naših klijenata, stojimo vam na raspolaganju! Ako ste naišli na problem sa proizvodom koji ste dobili, kontaktirajte nas na najpovoljniji način za vas!

International contact:

support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVOĐAČ:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5
60-413 Poznań, Poland**