

BEBETTO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU KOLICA ZA BEBE

(Holland, Luca 2018, Luca pro, Flavio, Flavio pro, Bresso, Pascal, Vulcano, Luca Vero, Magnum, Torino, Torino tex, Tito, Nitello, Nitello shine, Premium modeli ...)

Zahvaljujemo Vam se što kupujete naša kolica. Nadamo se da ćemo ispuniti Vasa očekivanja.

PAZNJA!ZBOG ZABRINUTOSTI ZA BEZBEDNOST VASEG DETETA, PROCITAJTE OVO UPUTSTVO PAZLJIVO PRE NEGO STO KORISTITE NASA KOLICA.

VAZNO-Cuvajte ovo uputstvo do narednog koriscenja.

RUKOHVAT

Sportsko sediste je opremljeno rukohvatom.Fiksira se umetanjem u otvore koji se nalaze sa obe strane sedista.

Kako bi se uklonio rukohvat treba pritisnuti dugmad koja se nalaze sa obe strane ,a zatim povucite rukohvat na gore.

Nakon fiksiranja rukohvata uvek treba pricvrstiti pojaz kako bi se sprecilo klizanje deteta iz sedista .

PAZNJA!Uvek koristite rukohvat sa pojazom kada je dete u kolicima.

SIGURNOSNI POJASEVI

Kolica su opremljena sa pojasevima u 5 tacaka vezivanja.Nakon stavljanja bebe u sediste vezite pojaz tako sto cete utisnuti pojaseve u kopce i razvucite pojaseve koliko je potrebno.Da se otkopcaju sigurnosni pojasevi gurnite dugmice i izvucite pojaseve napolje.

UPOZORENJE!Sigurnosne pojaseve pocnite da koristite kada beba krene samostalno da sedi.

U setu kolica cete naci zimsku navlaku koja se kaci drikerima sa obe strane tende.

SHOPING TORBA

Kolica su opremljena sopping korpom koja se kaci na donjem delu kolica tj na ram kolica.

KISNA KABANICA

Kolica su opremljena kisnom kabanicom koja se stavlja preko kolica.Kabanica se prebacuje preko celog sedista i tende.

INSTALIRANJE AUTO SEDISTA

Kolica takođe imaju auto sediste za decu tezine od 0-13 kg .Auto sediste se montira tako sto se pricvrste adapteri na ram kolica,sam adapter se pricvrsti u određeni zleb(ima dva zleba sa obe strane kolica)

PAZNJA! Pre nego sto koristite kolica,budite sigurni da su adapteri kako treba fiksirani...Kako bi se montiralo auto sediste ,potrebno je postaviti ga na adaptore koji su prethodno postavljeni na ram.

UPOZORENJE!Pre nego sto koristite kolica ,budite sigurni da su svi delovi pravilno postavljeni .Ova kolica nisu zamena za kolevku,ili krevet.Ako beba treba spavati ,preporucuje se da se stavi u odgovarajući lezeci položaj, kolevku ili krevet.Auto sediste ima tendu koja se fiksira drikerima.Takodje je opremljen i podesivim rukohvatom .Rukohvat se pomera u odgovarajući položaj pritiskom na dugmice koji se nalaze sa obe strane auto sedista. Kada želite da uklonite auto sediste ,pritisnite dugmad sa obe strane istovremeno, oni se nalaze sa obe strane auto sedista.

A kada želite da uklonite adapter pritisnite dugmad na adapterima za skidanje.

INSTALIRANJE I SKIDANJE KOLEVKE

Kako bi se stavila kolevka na ram kolica ,pricvrstite je u deo koji je namenjen za tu svrhu(dva otvora/zleba koja se nalaze sa obe strane kolica). Adapteri moraju biti zaključani .Zaključavaju se automatski, kada cujete karakterističan klik.

UPOZORENJE!Pre nego sto koristite kolica,budite sigurni da su svi delovi zaključani.

Ako želite da izvadite kolevku ,pritisnite dugmad sa obe strane rama.

PAZNJA! Ne sklapajte kolica kada je kolevka instalirana na njima.
Ovaj proizvod je namenjen za bebe koje ne mogu samostalno sedeti
.Maksimalna kilaza bebe za ovaj proizvod je 9kg.
Kada koristite kolevku rucka koja je dizajnirana za nosenje treba biti sa spoljne strane .

TENDA

Kolevka je opremljena fiksiranim tendom. Tenda se pomera tako sto se pritisnu dugmici sa obe strane istovremeno na samoj kolevci. Takodje na tendi se nalazi rucka za nosenje.

NAVLAKA NA KOLEVCI

Uz kolevku ide zimska navlaka koja se kaci drikerima ,koji se nalaze sa obe strane tende .

INSTALIRANJE I SKIDANJE SEDISTA(SPORTSKI DEO)

Staviti sediste na ram kolica ,pricvrstiti ga u zleb koji sluzi za to sa obe strane sedista. Adapteri moraju biti zakljucani. Zakljucavaju se automatski kada cujete karakteristican klik.

UPOZORENJE!Pre nego sto koristite kolica ,budite sigurni da su svi delovi zakljucani.

PAZNJA!Ne sklapajte kolica dok je sediste na njemu .

UPOZORENJE!Ova kolica nisu namenjena za bebe ispod 6-meseci starosti.

TENDA NA SEDISTU(SPORTSKOM DELU)

Sediste je opremljeno zastitnom tendom.Da bi se stavila treba da udje u otvore koji su dizajnirani za te svrhe i koji se nalaze sa obe strane sedisnog rama .
Da bi ste pomerili tendu ,pritisnite dugmad koja se nalaze sa obe strane ,povucite tendu nagore.

Položaj tende mozete podesavati.

Tendu mozete prilagodjavati , podesavati položaj i,pomerati tendu napred ili nazad.

Ako se beba koja se tek rodila stavlja u sediste,preporucuje se da se podesi položaj sedista koji ce biti koriscen od detetovog rodjenja u položaj koji je blizu lezeceg.

POLOŽAJ NASLONA

Naslon se moze podesavati u cetiri položaja. Da bi ste spustili naslon, povucite rucku i istovremeno povucite naslon . Onda pustite rucku.
Da bi ste spustili naslon,povucite rucku na gore, podesite naslon i pustite rucku.

POLOŽAJI OSLOONCA ZA NOGE

Oslonac za noge mozete podesiti kada istovremeno pritisnete sa strane dugmice i podesite podizanjem odgovarajuci položaj oslonca za noge .

INFORMACIJE I UPOZORENJA

Kolica su dizajnirana za bebe od 0 do 36 meseci starosti i do 15kg tezine. Bezbednost bebe moze biti ugrozena, ako preporuke u vezi uputstva nisu pracene.

Ne koristite kolica ako su neki delovi kolica osteceni.

Kolica su dizajnirana za samo jednu bebu.

Nosivost korpe je 3 kg.

Nosivost mamine torbe je 1.5 kg.

Ne ostavljate kolica sa bebom u njima u soping centru iako su zakocena.

Pre montiranja kolica ,budite sigurni da je proizvod i svi njegovi delovi da su u dobrom stanju .Ako su neki delovi osteceni ,ne koristite proizvod.

Budite sigurni da je beba na bezbednom rastojanju kada se montiraju i demontiraju kolica.

Uvek koristite kocnice pri svakom stajanju.

Kada podesavate neke delove kolica,budite sigurni da nijedan od pokretnih delova kolica nisu u dodiru sa detetovim telom.

Bilo koje opterecenje da se doda na rucku kolica i/na zadnju stranu naslona i/ili sa strane kolica ce uticati na stabilnost .

Prednji tockovi moraju biti podignuti prilikom voznje na ivicnjak ili bilo koji stepenik.

Drzite kolica na nepristupacnim mestima zbog dece.

Nemojte voziti kolica niz stepenice.

Samo originalni delovi od proizvodjaca mogu biti korisceni na kolicima.

Ram na kolicima odgovara samo originalnoj kolevci, sportskom delu i auto sedistu koje je dostavljeno od proizvodjaca . Samo originalni delovi ukljeceni u set garantuju potpunu funkcionalnost kolica. Za identifikaciju svih kolica uvek su opremljena sa logom koje sadrzi ime kompanije.

Ne koristite dusek deblji od 10mm.

Materijali na kolicima mogu se prati i odrzavati mokrim sundjerom(krpom),ili sapunom ili drugim proizvodom za ciscenje.

Podmazati osovine kolica sa uljem ili WD sprejom i tako ih zastitite od preteranog habanja .

Delovi koji nisu od proizvodjaca ne treba ih koristiti.

Koristite samo one delove koji su preporuceni i dostavljeni od strane proizvodjaca.

UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte bebu samu .

UPOZORENJE! Pre nego sto koristite kolica proverite da li su svi mehanizmi zaključani.

UPOZORENJE! Uvek koristite pojaseve.

UPOZORENJE! Kada beba pocne samostalno sedeti ,koristite pojaseve za vezivanje.

UPOZORENJE! Ovaj proizvod nije namenjen za trcanje i klizanje sa njim.

UPOZORENJE! U cilju izbegavanja povreda budite sigurni da Vasa beba nije blizu kada sklapate i rasklapate ovaj proizvod.

UPOZORENJE! Ne dozvoljavajte detetu da se igra sa ovim proizvodom.

UPOZORENJE! Pre nego sto koristite kolica proverite da li je lepo instalirana kolevka, sportsko sediste i auto sediste.

INSTALACIJA ZA KORISNIKE

RAM

Dok je ram sklopljen, u ravnom položaju, uhvatite za ruke i povucite na gore dok se ram ne zakljuca.

PAZNJA!Pre nego sto pocnete koristiti kolica budite sigurni da mehanizam za zaključavanje lepo funkcinise ,ako je potrebno pritisnite cvrsto.

PAZNJA!Pre nego sto sklopite ram uklonite sediste,kolevku.U suprotnom bice Vam tesko sklopiti ram kako treba.

TORBA

Kolica su opremljena sa prakticnom torbom koja se moze nakaciti na kolica odnosno rukohvat.

INSTALIRANJE I SKIDANJE ZADNJIH TOCKOVA

Da bi ste instalirali zadnje tockove ,stisnite dugme na sredini tocka, stavite tocak na osovinu gurnite do kraja stisnite dugme i vratite nazad dok ne bude zaključan.

PODESAVANJE VISINE RUKOHVATA

Da bi ste podesili visinu ruke,treba istovremeno pritisnuti dugmice koji se nalaze sa obe strane ruke i podesite visinu .

KOCNICA

Kako bi ste zakocili kocnicu pritisnite je. Da bi ste je otključali dignite je na gore.

PAZNJA! Ne koristite kolica kada su zakocena.

PAZNJA! Ne ostavljajte kolica sa bebom u njima pri nagnutoj povrsini ,iako je kocnica zakocena.

PREDNJI ROTIRAJUCI TOCKOVI

Kolica su opremljena prednjim rotirajucim tockovima koji se mogu podesavati. Ako zelite da ih zakocite stavite ih u polozaj za ravno i aktivirajte fiksator na točku. Da bi ste ih otkocili deaktivirajte fiksator točka kako bi se rotirali.

AMORTIZERI

Kolica imaju oprugu za podesavanje tvrdoce amortizera koji se podesava povlacenjem rucice.

SERVIS, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kupac je odgovoran za pravilnu montazu svih funkcionalnih elemenata kao i za sva potrebna odrzavanja i podesavanja kako bi kolica ostala u dobrom tehnickom stanju.

Kolica se moraju blagovremeno proveravati od potencijalnih problema. U nastavku su predstavljene znacajne mere koje treba primeniti kako bi se osigurala bezbednost deteta i sprecilo skracivanje veka trajanja proizvoda:

- Proverite cvrstocu i sigurnost svih srafova i spojnica.
- Proverite svu opremu za blokiranje tockova i gume. Ako je potrebno zamenite ili popravite.
- Proverite da li svi sigurnosni uredjaji rade ispravno, posebno glavni i dodatni pricvrscivaci koji bi se trebalo slobodno kretati u bilo kom trenutku.

Ako tockovi skripe, nanesite tanak sloj WD 40 spreja. Ne koristite proizvode na bazi ulja ili masti jer privlace prljavstinu, sto otezava kretanje kolica.

- Ako su delovi kolica bili izlozeni slanoj vodi, isperite cistom vodom sto je pre moguce.
- Kolica odrzavati cistom i vlasnom krpom i blagim sredstvom za ciscenje. Nemojte skladistiti i presavijati proizvod kada je mokar i nikada ga ne skladistite u vlasnim uslovima, jer to moze dovesti do pojave budji.

1. Servis i popravka kolica

U slučaju popravki u garantnom i van garantnog roka, proizvođač preporučuje upotrebu rezervnih delova koje isporučuje ili preporučuje proizvođač ili distributer ili servisno odeljenje koje deluje u ime proizvođača ili distributera. Proizvođač zadržava pravomodernizacije svojih proizvoda kao deo njihovog stalnog unapređenja, pa je dozvoljeno korišćenje rezervnih delova u njihovim modernizovanim verzijama.

NAPOMENA! Kolica se ne smeju koristiti ako su pronađena oštećenja proizvoda ili je neki od njihovih delova oštećen.

2. Čišćenje elemenata kolica

Prljavštinu sa konstrukcionih delova treba ukloniti vlažnim sunđerom, a očišćeno mesto obrisati suvom pamučnom ili flanelском krpom. Za čišćenje ne koristite kaustična sredstva ili oštре, tvrde materijale koji mogu izazvati promene na elementima kolica (promenu boje, ogrebotine itd) Preporučuje se korišćenje sredstava namenjenih za čišćenje odgovarajućih površina.

3. Čišćenje tapaciranih elemenata kolica

Ako određeni element nema nalepnici koja bi obaveštavala o načinu čišćenja, u slučaju nečistoće na elementima presvlake kolica, treba ih ukloniti vlažnim sunđerom uz dodatak blagih sredstava za čišćenje. U slučaju prekomernog navlaženja, tapacirani element treba osušiti.

4. Opšte preporuke

Da bi se izbeglo stvaranje mrlja ili fleka koje mogu nastati nakon padavina, npr. Kiše, kolica treba da budu zaštićena od natapanja koristeći kišni pokrivač za cela kolica.

Preporučuje se da se kolica zaštite od dužeg izlaganja sunčevoj svetlosti. Dugo izlaganje jakoj sunčevoj svetlosti može dovesti do promena u nijansama presvlake. Promene koje proizilaze iz nepridržavanja preporuka neće se smatrati opravdanim reklamacijama.

Da bi održali pravilno funkcionisanje mehanizama i elemenata izloženih prljavštini i oštećenjima, treba voditi računa o održavanju čistoće.

U slučaju točkova sa gumama na naduvavanje proveravajte pritisak u unutrašnjoj gumi. Pritisak u unutrašnjoj gumi ne bi trebalo da pređe

0,6 bara ili vrednost koja je navedena na obruču točka u okolini ventila.