



Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

VIDEO!



youtube.com/kinderkraftofficial



kinderkraft.com

HUGGY

SRB Nosiljke za bebe


SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MODEL: HUGGY

Rev. 1.0



1A



1B





2

3



3



4



5



6

4



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16




17



18



19



20



21

Poštovani potrošači!

Hvala Vam na kupovini Kinderkraft proizvoda.

Mi uvek brinemo o bezbednosti i kvalitetu, garantujući da kupovinom naših proizvoda dobijate najbolji mogući komfor.

VAŽNO JE DA SAČUVATE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI I ODRŽAVANJU!

UPOZORENJE!

A.

Uvek pripazite na dete i uverite se da detetu nikad nisu začepljena usta i nos.

- Stalno nadgledajte svoje dete i uverite se da usta i nos nisu ometani.
- Za prevremeno rođenu bebu sa niskom telesnom težinom i decu sa zdravstvenim stanjem, potražite savet od zdravstvenog radnika pre upotrebe ovog proizvoda.
- Uverite se da brada vašeg deteta ne leži na grudima, jer njegovo disanje može biti ograničeno, što može dovesti do gušenja.
- Da biste sprečili opasnost od pada, uverite se da je vaše dete sigurno postavljeno u remen.
- Dojenčad treba nositi ispred dok ne postanu dovoljno snažni da kontrolišu mišiće glave, vrata i trupa da bi mogli sedeti bez pomoći. Ovaj kengur nije pogodan za upotrebu u položaju „licem napred“.
- Ne savijajte se dok koristite nosiljku. Ako moraš, čuči.
- Nikada ne otkopčajte remen za bokove pre nego što dete izvadite iz nosača.
- Nikada ne ostavljajte dete u nosiljci bez nadzora.

Nosač je pogodan samo za decu težine između 3 meseca i 20 kg.

Kada dete ne može da podrži sopstvenu glavu, podesite nosač tako da glava bebe bude visoko na vašim grudima. Ovo je najsigurnije mesto za dete.

Nikada nemojte koristiti mekanu nosiljku kada kuvate, čistite, držite tople napitke ili radite druge stvari izlažući dete opekotinama ili dejstvu hemijskih supstanci.

Kada pijete tople napitke, vodite računa da dete ne prospate vruću tečnost u nosiljku.

Samo jedno dete istovremeno može biti u nosiljci.

Na vašu ravnotežu mogu uticati vaše kretanje i kretanje vašeg deteta. Budite oprezni kada se nagnete napred ili u stranu.

Nosiljka nije pogodna za sport, uključujući trčanje, biciklizam ili skijanje.

Nikada ne koristite nosiljku ako je bilo koji od njegovih elemenata oštećen ili pogrešno postavljen.

Na nosiljku nemojte instalirati dodatnu opremu, rezervne delove ili elemente koje proizvođač nije obezbedio.

Korisnici treba da budu svesni da rizik od pada raste sa povećanom aktivnošću deteta.

A. Delovi nosiljke (slika 1A, 1B, 2):

Pojas za kukove sa podešavanjem širine remena

b. Kopča za kukove sa podešavanjem kaiša

c. Pojasevi

d. Kopča za remen sa podešavanjem pojasa

e. Osnova nosiljke

f. Bočne kopče sa podešavanjem

g. Trake za podešavanje dužine ramenog pojasa

h. Kapica

i. Pokrivači za pojaseve

Montaža

Proizvod obezbeđuje najprikladniji položaj sedišta za decu u kojem oblik bokova i nogu podseća na slovo M. Zahvaljujući tome, održava se prirodan položaj u kojem dete mora biti nošeno. BELEŠKA! Da biste bili sigurni da je položaj deteta ergonomski, postavite detetove noge na način da mu je dno niže od kolena, dok se noge rašire u bokove.

Nošenje ispred, dete u položaju roditelj-napred

UPOZORENJE! Uvek stavite remen pre nego što smestite dete.

Otkopčajte kopču (b) na pojasu kukova i kopču (d) na ramenim pojasevima. Bočne kopče (f) treba osigurati (slika 3). Prilagodite širinu panela za pramen (e) tako što ćete odlepiti čičak na pojasu kuka (a) i pomeriti tkaninu udesno ili ulevo tako da veličinu panela možete prilagoditi svom detetu (slika 4). Stavite pojas na bokovima i pričvrstite kopču. Prilagodite pojas kuka struku (slika 5). Nakon što ste se uverili da je pojas kuka pravilno fiksiran, zagrlite dete uz grudi i odvojite mu noge (detetove noge moraju visiti iza pojasa) (slika 6). **UPOZORENJE!** Kada izvodite ovu operaciju, čvrsto držite dete. Kada držite dete, podignite remen tako da pokriva leđa deteta (slika 7). Držeći dete desnom rukom, stavite levi rameni pojas (c) na levo rame (slika 8). Sledeće promenite ruke i učinite isto sa desnim ramenim pojaskom (c). Pomoću obe ruke pričvrstite kopču ramenog pojasa (d) i podesite je (slika 9). U zavisnosti od vaših potreba, zategnite remene povlačenjem traka za podešavanje (slika 10). Povucite kaiševe za podešavanje ramenog pojasa dok dete ne bude pravilno omotano panelom. Uverite se da detetove noge nisu u velikoj meri stisnute.

1. Nošenje pozadi, dete u položaju licem prema roditeljima

UPOZORENJE! Ne nosite decu mlađu od 0,5 godina ili decu koja ne mogu samostalno da sede na leđima.

UPOZORENJE! Redovno se uverite da je dete bezbedno i da se oseća udobno, posebno kada ga nosite na leđima.

Odvojite kopču na pojasu za kukove i kopču na ramenu. Bočne kopče moraju biti pričvršćene (slika 3). Podesite širinu trake u skladu sa slikom 4, stavite pojas na boku i pričvrstite kopču. Pojas za kukove podesite na struk (slika 11). Nakon što ste se uverili da je pojas pravilno pričvršćen, zamolite partnera da podigne dete i položi ga na leđa (slika 12). Detetove noge moraju biti omotane oko struka. **UPOZORENJE!** Sve vreme kada stavljate dete u nosiljku, vi ili vaš partner morate pravilno da ga podržavate. Rukama koje podržavaju dete, zamolite partnera da podigne pojas tako da pokrije leđa deteta. Zatim stavite oba ramena pojasa (slika 13). Zategnite kopču pojasa za ramena i podesite je (Sl. 14). U zavisnosti od vaših potreba, povucite pojaseve za ramena. Da biste to uradili, povucite trake za podešavanje. Povucite naramenice dok dete ne bude pravilno umotano u nosiljku (sl. 15, 16). Uverite se da je dete u pravilnom položaju. Uverite se da njegove noge nisu jako stisnute.





2. Dodatne funkcije pojasa.


U slučaju nepovoljnog vremena, stavite kapuljaču na (h) (Sl. 17). Da biste bili sigurni da je detetu udobno tokom toplih dana, možete ukloniti spoljnu tkaninu pričvršćenu za pojas i sakriti je u džep koji se nalazi na prednjoj strani pojasa (slika 18). Trake sa kopčom (f) i pojasevi (g) služe za podešavanje dužine pojaseva za ramena (slika 19). Kada su trake za podešavanje predugačke, možete ih namotati i pričvrstiti gumicama koje se nalaze na krajevima pojaseva (Sl. 20). Sling je takođe opremljen navlakama za pojas (i) koje osiguravaju pojaseve od pljuvačke deteta (slika 21). Navlake se lako skidaju i peru.

Održavanje

Za čišćenje sledite uputstva na pločici. Proverite trajnost tkanine i šavova nakon svakog pranja. Povremeno pregledajte nosiljku; proverite da li su iščupani, oštećeni ili nedostaju delovi. U slučaju gore navedenog, nemojte koristiti proizvod.

Uputstva za pranje:

	Prati max. na 30°C, blagi proces
	Ne izbeljivati
	Ne sušiti u mašini za sušenje veša
	Ne peglati



Skladištenje

Kada se kengur ne koristi, treba ga držati van domašaja dece.



MANUFACTURER

4Kraft Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań